

ROLL-UP-BANNER

Instructiuni pentru asamblarea sistemului

Felicitari! Ati intrat in posesia unui produs de calitate, marca Vision Design. Sistemul de afisare ROLL-UP, in ciuda aparentelor, este foarte usor de asamblat si nu necesita o pregatire speciala.

- ▶ **1. Scoateti sistemul ROLL-UP din genta pentru transport**
- ▶ **2. Scoateti bara de sustinere din locasul de pe spatele sistemului**
- ▶ **3. Asamblati bara de sustinere**
- ▶ **4. Rabatati picioarele de sustinere a sistemului la 90 de grade**
- ▶ **5. Puneti sistemul pe pardoseala**
- ▶ **6. Asezati-va in spatele sistemului si fixati-l cu piciorul pentru a nu se ridica de pe pardoseala cand veti trage printul afara**
- ▶ **7. Montati bara de sustinere in orificiul de pe partea superioara a sistemului si asigurati-va ca aceasta a ajuns pana in capatul canalului**
- ▶ **8. Prindeti cu fermitate printul de profilul metalic de la partea superioara si trageți in sus pana la capatul barei de sustinere**
- ▶ **9. Fixati printul de capatul barei de sustinere cu ajutorul sistemului de agatare**